

**DOPORUČENÍ PRO LEPENÍ SYSTÉMU
VINYLŮVÝCH PODLAH BERRY ALLOC, HOBUCO**

PODKLAD

Cementový potěr, anhydritový potěr,
teraco, keramická dlažba

Podklad z OSB desek přebrousit strojně
papírem P40/P60. Spoje desek vytmelit
a celou plochu přestěrkovat vrstvou 2 mm
stěrkou Uzin NC 888. Po zaschnutí zhruba
za 2 h přistoupíme k lepení vinylových
podlah



Příprava podkladu

Intenzivní broušení podkladu papírem P16, v případě potřeby diamantovým kotoučem, za účelem sjednocení povrchu podkladu a zvýšení jeho savosti. Důkladné vysátí celé plochy, která musí být bez prachu a volných částic podkladu, jež by se mohly smíchat s lepidlem.

PENETRACE

U vlhkých podkladů použijeme izolaci
proti vlhkosti a penetraci
Tec Primer PU nebo Tec PU Fast.
Penetraci před litím stěrky zasypeme
pískem 2,5 kg/m², zrnitost písku
0,8–1,4 mm

U suchých podkladů použijeme pod
samonivelační stěrky disperzní penetrace
**Bautec Tec Primer D nebo
Kiesel Okatmos EG 20**



SAMONIVELAČNÍ
STĚRKA

**Kiesel Servomulti
S105**
Samonivelační stěrka na
cementový a anhydritový potěr

Kiesel Servofix USP
Samonivelační stěrka na
cementový a anhydritový potěr,
keramickou dlažbu, teraco,
OSB desky

**Kiesel Servofine
F333**
Opravná stěrka na cementový
a anhydritový potěr, keramickou
dlažbu, nanášet v tloušťce
min. 2 mm



LEPIDLO

**Kiesel Okatmos
Star 110**
Lepení tzv. „do mokra“
Nanáší se stěrkou A1/A2,
spotřeba cca 300 g/m²

Okatmos Star 120
Lepení do mokra i s předchozí
dobou odvětrání
Nanáší se stěrkou A1/A2,
spotřeba cca 300 g/m²

Bautec MultiTec
Lepení s předchozí dobou
odvětrání, na podlahy i stěny
Nanáší se stěrkou A1/A2,
spotřeba cca 300 g/m²



PODLAHA

POZOR!!! VELMI DŮLEŽITÉ!!!

VINYLŮVÁ PODLAHA po nalepení přitlačíme válcem cca 1 kg a po 40–60
minutách válcem 50–70 kg

Kontakt na naše poradce:

Marceli Kmiński
+48600015301
kaminski@m3.olsztyn.pl

Przemysław Krzystanek
+48600018698
krzystanek@m3.olsztyn.pl

Bartosz Ulasiewicz
+48509041095
ulasiewicz@m3.olsztyn.pl

M3 Olsztyn Sp z o.o. Ul.Budowlana 2b 10-424 Olsztyn

DOPORUČENÍ PRO LEPENÍ SYSTÉMEM UZIN VINYLŮVÝCH PODLAH BERRY ALLOC

