

**NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ**

# 3/4

**[OBR.1] Obsah balení:** komponenty zárubně zvlášť, panty, hmoždinky, spony, imbusový klíč. Místa, ve kterých se jednotlivé prvky spojují, jsou vybavené předem připravenými otvory.

**Montáž vyžaduje:** šroubovák, kladívko, vodováhu, rozpěry, klíny, rychle spojující montážní pěnu, lepidlo na dřevo a silikon.



**Upozornění!** Montáž je třeba provádět v suchém a dobře větraném prostředí po skončení jiných prací jako např. malování, pokládání podlahy, stěrkování. Před začátkem montáže je třeba zkontrolovat zárubně po kvalitativní stránce. Všechny viditelné poškození povrchů a struktur zjištěny po montáži nepodléhají záruce. Přípustná vlhkost místnosti je max. 60%, teplota od 10 - 30 ° C. Nelepte na jednotlivé části ochranné pásky! Lepení nebo oblepování výrobků ochrannými páskami si bere na odpovědnost montážník nebo uživatel.

**Otvor kovové zárubně:**

- Kovová zárubeň má mít uvedené rozměry:
  - Dveře „60“ - 600 x 1975 mm
  - Dveře „70“ - 700 x 1975 mm
  - Dveře „80“ - 800 x 1975 mm
  - Dveře „90“ - 900 x 1975 mm

**Zárubeň:**

- Upozornění! Před zahájením montáže nařizněte body, do kterých bylo aplikováno lepidlo a jemně vytáhněte stavitelné úhelníky ze dvou svislých prvků a jednoho vodorovného. Způsob: přidrže prostřední prvek zárubně slepen konstrukčním lepidlem, rychlým pohybem vytáhněte stavitelný úhelník směrem od spodního povrchu zárubně.
- Na plastickou spojku nanese malé množství lepidla na dřevo.
- Na vodorovném horním nadpraží se nacházejí navrtané otvory do úkosu. Na svislé části se nachází otvor na váleček se šroubem. Pomocí šroubu nebo válečku je třeba spojit nadpraží / horní část se svislými částmi / a následně usadit hnízda.
- Po osázení a utažení hmoždinek **[OBR.2]**, zasuňte spony do otvorů v nadpraží a ostěních **[OBR.3]**.
- Přišroubujte pouzdra. **Upozornění!** Před zasunutím pouzder očistěte k tomu určené otvory. Vložte panty do otvorů vložek a utáhněte upevňovací šrouby – zkontrolujte, zda se jejich rozteč shoduje s rozměry dveřního křídla **[OBR.4]**.

**Regulační obložka:**

- Přípravu montáže provádíme stejně jako v případě zárubně.
- V úzkých místech spojte lišty hmoždinkami. Během utahování hmoždinek kontrolujte přesnost spojů na dýchované straně.

**Montáž kovovej zárubne:**

- Zajistit silikonem dolní hrany zárubně a obložky.
- Ve výšce závěsů dolních, středních a horních, zámku a prahu, mezi zárubní a zdí vložit distanční podložky. Pěnové části vodorovně zastabilizovat rozpěrami regulovanými pomocí klíneků.
- Zkontrolovat vodorovnou a svislou část zárubně.
- Po skontrolování správnosti montáže zavesíme dveřní křídlo a kontrolujeme jeho přilíhání.
- Osazený a zabezpečený obklad spojujeme s kovovou zárubní pomocí montážní pěny a pomocí samořezek v přichystaných otvorech, které se nacházejí v místě závěsů.
- Montážní pěnu aplikujeme do mezery mezi kovovou zárubeň a obklad kovové zárubně ve výširozpeček a rohovníku. **[OBR. 5]**.
- Po uplynutí 24 hodin můžeme demontovat rozpěry a klínky a zároveň oříznout nadbytek montážní pěny.
- Nasuneme regulovatelnou obložku na obklad kovové zárubně.
- V místnostech náchylných na vlhkost zabezpečíme silikonem místa styku zárubně s podlahou a stěnou.



**POZOR! Pro povrchy s úpravou plochy bez nátěrů nepoužívejte vodu ředěné barvy a laky.**



## NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLAD KOVOVÉJ ZÁRUBNE

