

Čištění a údržba podlahových dílců SPC FORTE - Obecné

Podlaha by se měla pravidelně čistit, přičemž typ a náročnost čištění se liší podle oblasti použití a četnosti používání. V zásadě platí, že namísto odstraňování nečistot je třeba se jim vyhýbat. Nejvíce nečistot se do bytu vnáší zvenčí a stírají se na podlaze. Nejlepším způsobem čištění je tedy vyhýbání se nečistotám. Do vstupního prostoru umístěte dostatečně velkou rohož na zachycení nečistot. Prosím, vezměte na vědomí, že vnesená špína může poškodit všechny podlahové krytiny. Kamínky a podobné nečistoty působí jako smrkový papír a vedou k nevzhledným škrábancům.

Čištění a údržba

Stejně jako u jiných podlah nejprve vyčistěte podlahu do sucha vysavačem nebo smetákem. Tím odstraníte volné nečistoty, jako jsou kamínky či štěrky. Pro vlhkou údržbu použijte běžný univerzální čisticí prostředek. Podlahu ošetřete vlhkým mopem. (Dodržujte poměr čisticího prostředku a vody uvedený výrobcem). Vždy používejte čerstvou čisticí vodu a čistý mop. I když je podlaha voděodolná, před vytíráním mop dobře vyždímejte a zamezte stání vody na podlahových deskách.

Odstraňování odolných skvrn a znečištění

Pokud je podlaha silně znečištěná, odstraňte odolnou špínu předem. Zvláště odolné skvrny ošetřete nanesením pomocí čisticího prostředku. Ten naneste přímo na skvrnu a nechte krátce působit. Poté vlhkým hadrem setřete.

Nepoužívejte abrazivní houbičky, hadříky, polštářky, drátěnky apod. Mohlo by dojít k nenávratnému poškrábání povrchu.